



Man_I_429 Rev. 0 del 10.02.2022

Visualizzatore serie 429

MANUALE DI ISTRUZIONI - Italiano

Grazie per aver acquistato un visualizzatore serie 429

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale, prima dell'uso.

1 – Descrizione

I dispositivi delle serie 429 permettono di visualizzare a seconda del codice:

429-452-04 : l'altezza di un livello in % da 0-100%

429-350-04 : la conducibilità in $\mu\text{S}/\text{cm}$ da 20 a 6000 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

2 – Caratteristiche tecniche

Alimentazione: 24 V d.c.

Visualizzazione: configurabile


Soglie: 2, separatamente programmabili, con 2 contatti puliti

Segnale in ingresso: 4÷20 mA

Display: a 4 cifre

3 - Installazione

Per il montaggio meccanico fronte quadro seguire l'immagine:






Man_I_429 Rev. 0 del 10.02.2022

3.2 - Collegamento elettrico

3.2.1 Collegamento con il trasmettitore di livello serie 45x





Man_I_429 Rev. 0 del 10.02.2022

3.2.2 Collegamento con il trasmettitore di livello serie 45x

